

EWCM 809/NH3/S rel. 5/98 spa

control de centrales frigoríficas para amoníaco

QUÉ ES

El EWCM 809/NH3/S representa una familia de controles que gestionan la sala de máquinas de una instalación frigorífica, que trabaja con compresores simples, multietapa o de distinta potencia.

CÓMO ESTÁ HECHO

- Caja: plástico, 72x144 mm, profundidad 120 mm
- Conexiones: de tornillo con regleta desconectable
- Tipo de refrigerante: amoníaco
- Entrada sonda baja presión: 4...20 mA programable o NTC (según modelo)
- Presostato de mínima: 1 entrada en tensión optoaislada (misma tensión que la alimentación)
- Salida alarma: relé 6(3)A 250V AC
- Salida control averiado: relé 6(3)A 250V AC
- Número salidas configurables: 9 salidas relés 6(3)A 250V AC
- Alarmas: 9 entradas en tensión optoaisladas (normalmente de la misma tensión que la alimentación)
- Conexión serial: puerto RS-485 para la conexión al sistema Televis
- Consumo: 6 VA
- Alimentación: 220, 110, 24, 12 Vca $\pm 10\%$, 50/60 Hz

PLUS PRODUCTO

- Circuito de alarma para cada compresor
- Reloj para regulación de diferentes Sets de trabajo en distintas franjas horarias
- Homologación UL en curso

Instrucciones válidas para aparatos con fecha de producción a partir del lunes 20 mayo 1996 (versión software 23).

VERSIONES

EWCM 809/NH3 para amoníaco con entrada de presión (4...20 mA programable) o de temperatura para sonda del tipo NTC y con conexión serial puerto RS-485 para la conexión al sistema Televis.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Entrada de regulación con sonda de presión para amoníaco o sonda de temperatura NTC.
- Hasta 9 salidas de relé con sus correspondientes entradas de alarma en tensión. Para el control de compresores simples, multietapa o de distinta potencia, excluyendo los ventiladores.
- Rotación de compresores de igual potencia (homogéneos).
- Control de las alarmas de sonda, de las alarmas del compresor y de las alarmas del presostato de mínima y máxima.
- Dos setpoints programables; funcionamiento "normal" y funcionamiento "reducido".
- Visualización y regulación de los datos de funcionamiento, programable en Bar, °C o °F.
- Conexiones para el sistema de teleasistencia TELEVIS.
- Sistema de seguridad que lleva a cabo un chequeo permanente del funcionamiento hardware del aparato y que, en caso de avería en el EWCM, activa una salida de alarma que desvía el control de la central frigorífica a una instalación de emergencia que asegure su funcionamiento mínimo hasta que intervenga personal técnico especializado.

MANDOS DEL FRONTAL

TECLA "PRG": tecla para la programación de los parámetros.

TECLA "HRS": tecla para visualizar las horas de funcionamiento de cada compresor.

TECLA "MAINT": tecla para visualizar/modificar el estado "disponible" o "en mantenimiento" de los compresores.

TECLA "SET": tecla para visualizar los Set de trabajo "normal" y "reducido", y los parámetros de programación.

TECLA "SUBIR": tecla para aumentar los valores.

TECLA "BAJAR": tecla para disminuir los valores.

TECLA "MUTE": tecla para silenciar/cancelar alarmas y rearmar las horas de funcionamiento del compresor.

LED "LOCK": led que indica "modificaciones no activadas".

LED "ALARM": led que indica "presencia de alarmas".

LED "COMPRESORES Y ESCALONES": parejas de leds rojos/verdes situados en la parte superior del frontal, que indican el estado de funcionamiento de las salidas de los compresores.

DISPLAY DE CUATRO DÍGITOS

Visualiza el valor de la sonda de aspiración en la unidad de medida elegida como standard con el parámetro "dEU".

En caso de alarma la visualización de la sonda de aspiración se alterna con la del código de alarma.

ENTRADAS Y SALIDAS

RELÉ ALARMA: salida de alarma remota con contacto limpio cerrado (bornes 1 y 2).

RELÉ SEGURIDAD: salida que, en el caso de avería en la EWCM, abre el contacto (bornes 3 y 4).



ALARMA PRESIÓN: entrada en tensión de la alarma de baja y alta presión (bornes 5 y 6, parámetro "SEP").

ALIMENTACIÓN EWCM: entrada de alimentación (bornes 9 y 10, confirmar en la etiqueta "power supply").

SET REDUCIDO: entrada carente de tensión para activar el Set reducido (bornes 13 y 14, de contactos limpios, parámetro "rSIP").

ENTRADA Sonda ASPIRACIÓN: sonda de presión o sonda de temperatura NTC (bornes 15 y 16).

TELEGESTIÓN: entrada RS-485 para conexión al sistema Televis (bornes 19, 20 y 21).

ALARMAS COMPRESORES: entradas en tensión para protección de compresores (bornes del 22 al 39, parámetro "ALIP").

RELÉ COMPRESORES: son las salidas de contacto limpio para el control de los compresores (bornes del 44 al 61).

PROGRAMACIÓN PARÁMETROS SELECCIÓN DEL MENÚ

Existen dos tipos de menú de parámetros: Parámetros operativos "oPr" y de Configuración "CnF". Para acceder al menú "oPr" pulse y suelte la tecla "prg" y luego la flecha "SUBIR". Para acceder al menú "CnF" pulse dos veces la tecla "prg" y luego la flecha "SUBIR". Para salir de programación pulse de nuevo la tecla "prg", la memorización es automática.

Si la contraseña está habilitada, el acceso a la fase de programación de parámetros queda limitada por la sigla "PAS".

VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Para cambiar de parámetro pulsaremos las teclas "SUBIR" o "BAJAR"; para visualizar el valor del parámetro pulsaremos "set"; para modificar dicho valor pulsaremos de nuevo las teclas "SUBIR" o "BAJAR". Para salir del valor de parámetro, pulse otra vez la tecla "set".

ACCESO A PROGRAMACIÓN Y CONTRASEÑA DE ACCESO

Las dos contraseñas de acceso, si están habilitadas, corresponden a los menús de parámetros de configuración y menú de parámetros operativos. Al pedir acceso a la fase de visualización/modificación del menú de parámetros seleccionado, aparece la sigla "PAS". Pulse la tecla "set" y seleccione la contraseña con las teclas "SUBIR" y "BAJAR".

Si la contraseña es correcta, pulse la tecla "set" y a continuación la tecla "SUBIR"; si la contraseña no es correcta se sale automáticamente de programación.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Dimensionamiento instalación

CPnU: ComPressor nUmber.

Número de compresores presentes en la

VALORES POR DEFECTO PARÁMETROS EN MODELOS STANDARD

Parámetro	Descripción	Campo	Valor defecto	Unidad
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN				
CPnU	ComPressor nUmber	1...11	7	número
Ctyp	Compressor tyPe	0 / 1	1	número
CPSt	ComPressor Step	1...6	1	número
PC1...PC11	Power Compressor 1...11	1...255	1	número
FtyP	Freon tyPe	/	/	/
PA04*	Pressure At 0...4 mA	0...8	0,5	Bar
PA20*	Pressure At 0...20 mA	0...31	8	Bar
CAL**	CALibration	-0,5...0,5	0	Bar
CAL***	CALibration	-5...5	0	°C
SEP	SEt (alarm) Polarity	0 / 1	1	número
rSIP	reduced Set Input Polarity	0 / 1	1	número
ALIP	ALarm Input Polarity	0 / 1	1	número
StPP	Step outPuts Polarity	0 / 1	1	número
Psc	Password configuration	0...255	0	número
tAb	tAble of parameters	/	/	/
PARÁMETROS OPERATIVOS				
Pri	Primes	0...59	0	minutos
HoUr	HoUrs	0...23	0	horas
daY	dAY	1...7	0	número
dEU	dEfault Unit	0 / 1 / 2	0	número
Pbd	Proportional band	0,1...5	0,4	Bar / °C / °F
onon	on/on (compressor)	0...255	5	minutos
oFon	oFF/on (compressor)	0...255	5	minutos
don	delay on	0...5000	15	segundos
doF	delay oFF	0...255	5	segundos
donF	delay on/oFF	0...255	15	segundos
FdLy	First deLay on	0 / 1	1	número
FdLF	First deLay oFF	0 / 1	1	número
odo	output delay at on	0...255	0	segundos
LSE	Lower SEt	0,1 / HSE	0,2	Bar / °C / °F
HSE	Higher SEt	LSE / 25	5	Bar / °C / °F
StrS	Start time reduced Set	0...24	0	horas
SPrS	Stop (time) reduced Set	0...24	0	horas
rSd1...rSd7	reduced Set day 1...7	0 / 1	0	número
UAro	Unit Alarm override	0 / 1	1	número
Aro	Alarm override	0...255	15	minutos
PAO	Power Alarm Override	0...255	30	minutos
LAL	Lower ALarm	0,01...25	5	Bar
HAL	Higher ALarm	0,01...25	5	Bar
tAo	time Alarm override	0	255	minutos
SEr	SErvice	1...9999	3000	horas
PEn	Pressurestat Errors number	0...15	5	número
PEI	Pressurestat Errors Interval (time)	0...15	15	minutos
CPP	Compressor Probe Protection	0 / 1	0	número
SPr	Step Probe protection	0 / CPnU	1	número
PoPr	Power (with faulty) probe	0 / n	0	número
rELP	rELative Pressure	0 / 1	1	número
Loc	keyboard Lock function	0 / 1	1	número
Pso	Password operating	0...255	0	número
FAA	FAMily Address	13...14	13	número
dEA	dEvice Address	0...14	0	número

Parámetro	Descripción	Campo	Valor defecto	Unidad
tAb	tAble of parameters	/	/	/
EL 1	ELIWELL 1	/	/	/
EL 2	ELIWELL 2	/	/	/

* No disponible en las versiones NTC.
 ** Para entrada programable 4...20 mA.
 *** Para entrada sonda NTC.

instalación.

CtyP: Compresor tyPe.

Tiempo de compresor.

0 = compresores de distinta potencia (regulación Zona Neutra).

1 = compresores homogéneos (regulación con banda proporcional).

NOTA: con compresores de igual potencia pero no parcializados:

- regulación tipo Zona Neutra, preferible para pocos compresores de elevada potencia;

- regulación con banda proporcional, que permite una regulación más precisa, aunque requiere que en la instalación se puedan conectar y desconectar frecuentemente los compresores.

CPSt: ComPressor Step.

Número de escalones de cada compresor si se trata de compresores de igual potencia (activo solo si CtyP = 1).

El valor de este parámetro se fuerza a 1 si se han seleccionado compresores de distinta potencia (CtyP=0).

PC1...PC9: Power Compressor 1...9.

Parámetros para la regulación de la potencia de cada compresor (activo solo si CtyP = 0).

La potencia se identifica mediante un número (comprendido entre 1 y 255) que establece una proporción entre los compresores.

Ejemplo: con 3 compresores de 10, 20 y 40 Hp; "PC1" = 10, "PC2" = 20 y "PC3" = 40, o bien "PC1" = 1, "PC2" = 2 y "PC3" = 4.

FtyP: Freon tyPe.

Parámetro no disponible.

Configuración sonda de aspiración

*parámetro no disponible en las versiones NTC.

PA04*: Pressure At 0...4 mA.

Valor de presión leído por la sonda de presión que se asocia a la entrada de 4 mA.

PA20*: Pressure At 0...20 mA.

Valor de presión leído por la sonda de presión que se asocia a la entrada de 20 mA.

CAL: CALibration

Calibración de la lectura de la sonda de presión o de la sonda de temperatura NTC.

Configuración otras entradas

SEP: SEt (alarm) Polarity.

Polaridad entrada alarma (bornes 5 y 6). Determina el tipo de entrada del presostato con la alarma activa.

0 = alarma si falta tensión;

1 = alarma en presencia de tensión.

rSIP: reduced Set Input Polarity.

Polaridad de entrada del Set Reducido (bornes 13 y 14). Determina el tipo de entrada con set reducido activo.

0 = Set reducido activo con contacto abierto;

1 = Set reducido activo con contacto cerrado.

ALIP: ALarm Input Polarity.

Polaridad de las entradas de alarma (bornes 22 a 39). Determina el tipo de entrada con alarma activa.

0 = alarma activa en ausencia de tensión de red.

1 = alarma activa en presencia de tensión de red.

StPP: Step outPuts Polarity.

Polaridad salida válvulas. Determina el tipo de salida con válvula de parcialización activa (en caso de compresores homogéneos parcializados).

0 = salida activa en ausencia de tensión si el escalón se activa con válvula no alimentada.

1 = salida activa en presencia de tensión si el escalón se activa con válvula alimentada.

La salida del compresor es independiente del valor del parámetro "StPP".

Password

Psc: Password configuration.

Contraseña de acceso a los parámetros de configuración (sección "HABILITACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS").

tAb: tAble of parameters.

Índice parámetros. Índice de configuración de parámetros regulados en fábrica; no modificable.

DESCRIPCIÓN PARÁMETROS OPERATIVOS

Horario

Pri: Primes.

Minutos del reloj para la programación del set reducido.

HoUr: HoUrs.

Hora del reloj para la programación del set reducido.

dAY: dAY.

Día reloj (ver tecla "set" en "MANDOS DEL FRONTAL").

ATENCIÓN: 1 = domingo; 7 = sábado.

Regulación compresores

dEU: dEfault Unit.

Unidad de medida de visualización y regulación.

0 = bar;

1 = °C;

2 = °F.

Pbd: Proportional band.

Amplitud banda proporcional, la unidad de medida se selecciona con el parámetro "dEU". Con compresores homogéneos selecciona el ancho de la banda simétrica respecto del Set de trabajo; dentro de la banda el regulador actúa con acción proporcional activando o desactivando un recurso según la potencia requerida. En el caso de compresores con distinta potencia, con "Pbd" se selecciona el ancho de la zona neutra simétrica respecto al Set.

Si la presión es superior al Set + Pbd/2, comienza la fase de activación de compresores, mientras que si la presión es inferior al Set - Pbd/2, comienza la fase de desactivación de los compresores.

Dentro de la zona neutra ni se activan ni se desactivan escalones.

onon: on/on (compressor).

Tiempo mínimo, en minutos, que transcurre entre dos arranques seguidos del mismo compresor.

oFon: oFF/on (compressor).

Tiempo mínimo, en minutos, que transcurre entre el paro y arranque del mismo compresor.

don: delay on.

Tiempo de retardo, en segundos, que transcurre entre las activaciones de dos escalones distintos.

doF: delay oFF.

Tiempo de retardo, en segundos, que transcurre entre la desactivación de dos escalones distintos.

donF: delay on/oFF.

Tiempo mínimo de funcionamiento del compresor antes de una nueva desactivación.

El compresor activo permanece en funcionamiento al menos durante el tiempo seleccionado en este parámetro.

FdLy: First deLay on.

Habilita el funcionamiento del retardo del parámetro "don" incluso cuando se requiere la primera activación de los escalones tras un estado de equilibrio.

0 = no;

1 = sí.

FdLF: First deLay oFF.

Habilita el funcionamiento del retardo del parámetro "doF" incluso cuando se requiere la primera activación de los escalones tras un estado de equilibrio.

0 = no;

1 = sí.

odo: output delay at on.

Duración, en segundos, de desactivación de las salidas del compresor al conectar el aparato.

Set de trabajo

LSE: Lower SET.

Límite mínimo de programación del SET; se expresa en la unidad de medida programada con el parámetro "dEU".

HSE: Higher SET.

Límite máximo de programación del SET; se expresa en la unidad de medida programada con el parámetro "dEU".

StrS: Start time reduced Set.

Hora de inicio de la franja horaria de funcionamiento con Set "reducido".

SPrS: StoP (time) reduced Set.

Hora de finalización de la franja horaria de funcionamiento con Set "reducido".

rSd1...rSd7: reduced Set day 1...7.

Días de la semana que funcionan con el Set reducido.

0 = no;

1 = sí.

IMPORTANTE: rSd1 = domingo; rSd7 = sábado.

Alarmas

UAro: Unit Alarm override.

Unidad de medida del tiempo de silenciamiento de las alarmas reguladas en el parámetro "Aro";

0 = minutos;

1 = horas.

Aro: Alarm override.

Tiempo de silenciamiento alarmas.

PAO: Power Alarm Override.

Desactivación alarmas al conectar.

Tiempo desactivación alarmas de presión al conectar el aparato, en minutos.

LAL: Lower ALarm.

Alarma de mínima "Er03". Valor de presión que restado al Set determina el umbral de alarma de mínima.

HAL: Higher ALarm.

Alarma de máxima "Er04". Valor de presión que sumado al Set determina el umbral de alarma de máxima.

Nota: las alarmas "LAL" y "HAL" se generan cuando la sonda de regulación supera los límites regulados.

tAo: time Alarm override.

Retardo para la indicación de alarma de mínima o máxima, en minutos.

SEr: SService.

Servicio. Número de horas de funcionamiento de los compresores, una vez pasadas las cuales se activa automáticamente la señal de activación de mantenimiento del compresor.

PEn: Pressurestat Errors number.

Número de errores del presostato de aspiración, que han de producirse en el intervalo de tiempo definido por el parámetro "PEI" para que se produzca el estado de alarma. Una regulación a "0" desactiva esta función.

PEI: Pressurestat Errors number.

Intervalo de tiempo para el cálculo del número de errores del presostato de aspiración "PEn".

CPP: Compressor Probe Protection.

Determina el tipo de funcionamiento del compresor con sonda de aspiración averiada "Er01".

0 = el aparato mantiene activos los recursos activos en el momento de la avería;

1 = el aparato activa el número de escalones (para compresores homogéneos) o la potencia (para compresores distintos) establecida los parámetros posteriores "SPr" y "PoPr".

SPr: Step Probe protection.

Número de escalones que se activan si se avería la sonda de aspiración, para compresores homogéneos (CtyP = 1 y CPP = 1).

PoPr: Power (with faulty) Probe.

Potencia que se activa si se avería la sonda de aspiración, para compresores no homogéneos (CtyP=0 y CPP=1).

Interfaz usuario

rELP: rELative Pressure.

Permite seleccionar la visualización en presión absoluta o relativa.

0 = absoluta;

1 = relativa.

Loc: keyboard Lock function.

Bloqueo teclado. Bloquea el teclado deshabilitando las siguientes funciones; modificación de parámetros, modificación del Set, puesta a cero de las horas de trabajo de los varios compresores y mantenimiento; el parámetro "Loc" se puede modificar en cualquier momento.

0 = teclado activo para las operaciones de modificación;

1 = teclado bloqueado.

Pso: Password operating.

Contraseña para el acceso a los parámetros operativos.

Telegestión

FAA: Family Address.

Permite seleccionar la familia (family) dentro de la red Televis.

dEA: dEvice Address.

Permite seleccionar la dirección (address) dentro de la red Televis.

tAb: tABle of parameters.

Índice de configuración de los parámetros regulados en fábrica; no modificable por el usuario.

EL1: ELIWELL 1.

No modificable.

EL2: ELIWELL 2.

No modificable.

BREVES NOTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

Cómo visualizar y modificar el Set de trabajo

Set "normal": es el set de trabajo de los compresores en funcionamiento.

Set "reducido": es el Set de trabajo en los momentos de menor esfuerzo de la instalación (por ej: en las horas nocturnas o en los días festivos).

Pulse una vez la tecla "set" para visualizar el Set "normal", en la unidad de medida elegida en fase de programación de parámetros; pulse varias veces la tecla "set" para visualizar las otras unidades de medida y por fin el Set "reducido". La selección del tipo de unidad de medida queda indicada al encenderse el led "Bar", "°C" o "°F". El Set activo se indica al encenderse su piloto correspondiente, led "N" Normal y led "R" reducido.

El set no activo queda indicado por el parpadeo de su piloto correspondiente, led "N" Normal y led "R" reducido.

Para modificar el valor del Set visualizado

actúe directamente sobre las teclas "SUBIR" y "BAJAR".

Led de indicación del estado de las salidas de los compresores

Si la presión es superior al valor del Set, el EWCM activa los dispositivos, lo que se indica mediante el parpadeo de los leds verdes; la duración de la activación depende de los parámetros de retardo de la activación; si los leds rojos están encendidos fijos quiere decir el dispositivo correspondiente está activo. Durante la desactivación los leds verdes parpadean durante el retardo para la desactivación de los recursos, tras lo cual se apaga el led rojo.

NOTA: al ponerse en marcha la instalación, la lectura de la sonda puede estar fuera de campo. Por tanto, para permitir el arranque, mientras el retardo ligado al parámetro "PAO" está activo, el control de los compresores se lleva a cabo como si el valor de la sonda fuese implícitamente superior a los valores del campo o de la zona neutra. Una vez ha transcurrido el tiempo del parámetro "PAO", si la presión sigue fuera de los límites, el sistema se comporta como se indica con los parámetros "CPP", "SPPr" o "PoPr".

Cómo visualizar las horas de funcionamiento de los compresores

Pulse una vez la tecla "hrs" para visualizar las horas de funcionamiento del primer compresor, el led "HORAS" se enciende fijo; pulse la tecla "SUBIR" antes de que pasen 5 segundos para pasar al siguiente compresor; el parpadeo de los leds rojos de la parte superior del frontal indica qué compresor ha sido seleccionado. La puesta a cero de las horas de funcionamiento del compresor seleccionado se obtiene manteniendo pulsada la tecla "mute".

Cómo modificar el estado "DISPONIBLE/EN MANTENIMIENTO" de los Compresores

Pulse una vez la tecla "maint" para visualizar el estado del primer compresor: su correspondiente led parpadea, y el led "maint" (situado sobre la tecla) se enciende fijo; las siglas "onLn" (on Line) indica que el estado de compresor está "en mantenimiento". Pulse la tecla "SUBIR" antes de que pasen 5 segundos para pasar al siguiente compresor; el parpadeo de los leds rojos de la parte superior del frontal indican qué compresor se ha seleccionado. La modificación del estado del compresor seleccionado se consigue manteniendo pulsada la tecla "mute" durante más de 5 segundos, el led "maint" sobre la tecla parpadea; el cambio del estado del compresor se indica al cambiar la sigla del display. El led rojo del compresor y los leds verdes de los correspondientes escalones parpadeando indican que el compresor se halla en mantenimiento.

En dicho caso la salida del compresor en

mantenimiento está siempre desactivada.

Entradas digitales de alarma

Alarma de presión

Bornas 5 y 6, parámetro "SEP".

Se hallan conectados a esta entrada el presostato de baja y alta presión que, si están activos, desactivan todas las salidas de los compresores; la alarma se rearma automáticamente. Las entradas de alarma no tienen en cuenta el número de válvulas de parcialización.

Por ejemplo: para tres compresores con dos parcializaciones, se le adjudicarán las primeras tres entradas de alarma 22-23, 24-25, 26-27. Si el número de errores del presostato alcanza el valor regulado en "PEn" en el intervalo de tiempo "PEI", la alarma generada se visualiza en el display con la sigla "ErOL" si el valor leído por la sonda de presión es inferior al set, y con la sigla "ErOH" si el valor leído por la sonda de presión es superior al set.

Dicha alarma es de rearme manual; para ello tendrá que pulsar la tecla "mute" durante más de 5 segundos.

Alarma de compresores

Bornes del 22 al 39, parámetro "ALIP".

Se conectan a cada entrada de alarma del compresor todas las protecciones de dicho compresor. Si una de las protecciones interviene (por ejemplo falta de aceite en el compresor, etc), la salida de dicho compresor se desactivará. Un led rojo parpadeando, junto con el led "alarm" encendido (fijo), indica la presencia de dicha alarma correspondiente a la entrada del compresor; en el display aparece alternativamente la lectura de la sonda y la sigla "ErO2". La alarma se rearma automáticamente.

Silenciamiento de alarmas

En el caso de alarmas el led "alarm" se enciende fijo y la salida del relé remota se activa (terminales 1 y 2 cerrados).

Pulse una vez la tecla "mute" para desactivar la salida del relé de alarma. El led "alarm" parpadeará indicando que el estado de alarma sigue activo. La duración del silenciamiento se puede programar con los parámetros "UAro" y "Aro".

Si durante el tiempo de silenciamiento se detectan otras alarmas por parte del EWCM, el silenciamiento se cancela y se indica la nueva alarma.

Manteniendo pulsada la tecla "mute" se cancelan las alarmas de rearme manual; la sigla "CAnC" cambia por la sigla "rES".

MENSAJES DE ERROR

ErOL...ErOH: Error Low...High.

Alarmas de baja y alta presión detectados por la entrada digital del presostato de aspiración.

Er01: Error 01.

Alarma que indica una avería en la sonda de aspiración; el led parpadea.

Er02: Error 02.

Alarma de una entrada digital para protección de los compresores; el led parpadea. Dicha alarma provoca la desactivación de todas las salidas del compresor afectadas por la alarma.

Er03: Error 03.

Alarma de baja presión si el valor leído por la sonda es inferior al valor del Set - LAL.

Esta alarma se rearma automáticamente en el caso de que la desviación vuelva a ser inferior a la mitad de "LAL".

Er04: Error 04.

Indica una alarma de alta presión si el valor leído por la sonda es superior al valor del Set + HAL. Esta alarma se rearma automáticamente en el caso de que la desviación vuelva a ser inferior a la mitad de "HAL".

Er11: Error 11.

Alarma por error en la programación del reloj (ver parámetros "Pri", "HoUr" y "dAY").

Er12: Error 12.

Alarma por error en la programación de los parámetros; se emplean más recursos de las 9 salidas disponibles.

El rearme de la alarma es manual.

Er13: Error 13.

Alarma de autodiagnóstico del aparato. El rearme de la alarma es manual (ver tecla "mute").

Er14: Error 14.

Alarma de mantenimiento. Indica que al menos uno de los compresores ha superado las horas de funcionamiento. Si se sobrepasa dicho tiempo el aparato activa automáticamente la indicación de alarmas para mantenimiento.

El compresor que ha alcanzado el número de horas programadas en el parámetro "SEr" queda indicado por el parpadeo de su correspondiente led de salida.

DATOS TÉCNICOS

Caja: plástico, 72x144 mm, profundidad 120 mm.

Montaje: sobre panel con bridas de fijación.

Conexiones: de tornillo con regleta desconectable.

Mantenimiento de datos: memoria no volátil.

Tipo de refrigerante: amoníaco.

Entrada sonda baja presión: 4...20 mA programable o NTC (según modelo).

Presostato de mínima: 1 entrada en tensión optoaislada (misma tensión que la alimentación).

Salida alarma: relé 6(3)A 250V AC.

Salida control averiado: relé 6(3)A 250V AC.

Número salidas configurables: 9 salidas relés 6(3)A 250V AC.

Alarmas: 9 entradas en tensión optoaisladas (normalmente de la misma tensión que la alimentación).

Conexión serial: puerto RS-485 para la conexión al sistema TELEVIS.

Consumo: 6 VA.

Alimentación: 220, 110, 24, 12 Vca ±10%, 50/60 Hz.

Eliwell

via dell'Artigianato, 65
Zona Industriale
32010 Pieve d'Alpago (BL)
Italy

Telephone +39 (0)437 986111
Facsimile +39 (0)437 989066

