

QUICK START-ENCENDIDO RÁPIDO

ES NECESARIO INDICAR EL **NÚMERO DE SONDAS** QUE HA CONECTADO Y REGISTRAR DIGITALMENTE EL NÚMERO DE SERIE DE ÉSTAS MEDIANTE EL PROCESO DE **MEMORIZACIÓN**.

MEMORY NT REGISTRA AUTOMÁTICAMENTE SÓLO CON ENCENDER EL DISPOSITIVO, **NO DISPONE DE MENÚ PARA DETENER EL REGISTRO DE DATOS**.

PARA ALARGAR LAS SONDAS SIGA CUIDADOSAMENTE LOS PASOS INDICADOS EN EL MANUAL

DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS Y PARÁMETROS

Para acceder al menú o submenús pulsar a la tecla OK, usar las teclas de subir o bajar para desplazarse y la tecla ESC para salir o volver al menú anterior.

Para poder escribir textos y números, usar las teclas subir o bajar para cambiar los valores de la posición del cursor, para pasar a la siguiente celda de escritura pulsar OK.

Es necesario pulsar OK repetidamente hasta pasar por todas las casillas del display para poder salir del menú de escritura salvando los datos.

CONFIGURACIONES BÁSICAS

Paso 1. Acceder al menú "5. CONFIGURACIÓN" -> Acceder con el PIN por defecto: 15

Cómo introducir el PIN: Por defecto se sitúa el cursor en la primera casilla, con las teclas de subir o bajar se cambian los valores, una vez seleccionado el "1" pulsar la tecla OK y el cursor pasa a la siguiente posición, pulsando de nuevo subir o bajar seleccionamos el "5", una vez escrito pulsamos la tecla OK repetidamente para completar el campo (5 pulsaciones de Ok) hasta acceder al menú.

Paso 2. Acceder al submenú "5.1 Período de registro"

Defina el período de registro de los datos deseado.

Paso 3. Acceder al submenú "5.2 Número de sondas"

Defina el número de sondas conectadas al equipo.

Paso 4. Acceder al submenú "5.3 Memorizar cambios en sondas"

Cambie el parámetro a Sí, y pulse Ok. Compruebe que han sido detectadas correctamente observando que **en la pantalla principal se muestran lecturas** y secuencialmente también los números de serie de cada sonda.

Paso 5. Acceder al menú "5.10 Fecha y hora"

Defina la fecha y hora, así como la UTC específica en función del día del año y la ubicación del equipo.

España peninsular: UTC+1 horario invierno, UTC+2 horario verano

Canarias: UTC+0 horario invierno, UTC+1 horario verano

Para más información ver tabla UTC del menú 5.10 página 20 del manual.