

# Calculo Set dinamico en V800

---

## Introducción

Cuando el set dinámico está activo (OHE=y) en el V800, el dispositivo va realizando cálculos hasta encontrar el Set adecuado para llegar al estado óptimo de funcionamiento de la cámara.

## Parámetros

Los cálculos se realizan mediante los parámetros:

- OHE = y (habilita el Set dinámico)
- Otr = 20 (tiempo de recalcuio del Set dinámico)
- OSt = 0,1 (temperatura que suma o resta según convenga después del periodo Otr)
- OHt = 15 (temperatura máxima de recalentamiento)
- Olt = 6 (temperatura mínima de recalentamiento)

## Funcionamiento

Desde que se enciende el V800 empieza a actuar el recalcuio del Set dinámico. Cada Otr (segundos) modifica el Set dinámico en OSt (temperatura) sumándolo o restándolo según convenga para que el recalentamiento sea lo más estable posible entre los valores OHt y Olt que se ha programado