



9IS2474100

KDX 500-5000

www.eliwell.com

KDX is a user terminal for the display of the RTX 600 DOMINO ZERO (/V and /VS) family.
KDX has 2 relays, 2 digital inputs, 1 4...20 mA input and a board for connection with the device.

ELECTRICAL CONNECTIONS

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all devices including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables and wires.
- Verify the earthing connections on all earthed devices.
- Use this equipment and all connected products only at the specified voltage.
- Comply with all standards regarding accident prevention and local applicable safety directives.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

DANGER

HAZARD OF OVERHEATING AND FIRE

- Do not use with loads other than those indicated in the technical data.
- Do not exceed the maximum permitted current; in the case of higher loads, use a contactor with suitable power.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Signal leads (probes, digital inputs, communication, and the electronic supply) must be routed separately from power cables.
- Every implementation of this equipment must be tested individually and completely in order to verify its proper operation before it is commissioned.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE

Before handling the device, always discharge the static electricity from the body by touching an earthed surface or type-approved antistatic mat.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

Electrical equipment must only be installed, used and repaired by qualified technicians. Schneider Electric and Eliwell cannot accept any liability for any consequences arising from the use of this material.

FLAMMABLE REFRIGERANT GASES

This equipment is designed to operate in non-hazardous areas and where applications which generate - or could potentially generate - hazardous atmospheres have been isolated. Install this equipment only in areas and with applications known to be constantly free from hazardous atmospheres.

DANGER

HAZARD OF EXPLOSION


- Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
- Do not install or use this equipment in applications which could generate hazardous atmospheres, such as those using flammable refrigerants.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


For information regarding the use of control equipment in applications capable of generating hazardous materials, please contact the regulatory office or the local, regional or national certification authority.

INSTALLATION PROCEDURE

- 1) Remove the cover and drill the holes for the cable clamps (at least one for power cables and one for signalling cables) on the bottom of the panel. **NOTE:** for KDX 500 model, use the drilling template provided.



- 2) Drill the wall fixing holes on the back of the panel, in the areas marked on the back.



- 3) Fix the back of the panel to the wall using four screws (not supplied) suited to the wall thickness.

NOTE: TDI20 screw caps (not provided) can be fitted to KDX 500 model at the wall mounting points so that the IP rating is not altered.




- 4) Fit the hinges to secure the cover.

KDX 5000



Place the panel cover on the base making it stick to the perimeter seal. Then, while holding the cover in place, fit the two hinges provided into the corresponding holes and press them until you hear them click as they are locked into place.

KDX 500

Fit the hinges provided into their housings on the right or left side of the panel and tighten the corresponding screws to secure them. Screw on the anchoring screws taking care that the hinges are fitted well and lie flush so that they do not interfere with the compression of the seal.



5) Close the cover and secure it with the screws provided.



⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The final application must disallow access to parts at hazardous voltage, as the instrument offers no intrinsic protection against this hazard.


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

6) **KDX 5000 model:**

Use the dedicated plugs (code 1602149) to prevent access to the inside of the panel through the front window.

KDX 500 model:


With the plastic knockout removed the end user is responsible for ensuring that the open parts of the box are not accessible




7) **KDX 5000 model only:**

Fit the door: align the front door with the two hooks at the bottom of the panel and push it towards the right until it clicks and locks into place.

Close the door.



MODELS WITH DOOR



To open the door, use both hands as shown in the figure.

Use your thumbs to apply gentle pressure at the top to release the side tabs.

Simultaneously with the index finger gently pull the door toward you.

ELECTRICAL CONNECTIONS

⚡ ⚡ DANGER

LOOSE WIRING CAUSES ELECTRIC SHOCK

Tighten the connections in compliance with the technical specifications for torque values and make sure the wiring is correct.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Use copper wires (obligatory).
Below are the torque values to be used:


• **Analogue inputs, digital inputs and OUT5 relay:** electric cables with maximum cross-section 2,5 mm² (AWG 14)

											N•m	0.5...0.6
mm²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2x0.2...0.75	2x0.2...0.75	2x0.25...0.75	2x0.5...1.5	Ø 3,5 mm (0.14 in.)		lb-in	4.42...5.31
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2x24...18	2x24...18	2x22...18	2x20...16				

• **Power supply and OUT4 relay:** electric cables with maximum cross-section 4 mm² (AWG 12)

											N•m	0.5...0.6
mm²	0.2...4	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2x0.2...1.5	2x0.2...1.5	2x0.25...0.75	2x0.5...1.5	Ø 3,5 mm (0.14 in.)		lb-in	4.42...5.31
AWG	24...12	24...14	22...14	22...14	2x24...16	2x24...16	2x22...18	2x20...16				

KDX 500/5000




* Pb8 probe power supply can be connected to VOUT terminal.

TERMINALS

1	GND connection	2	“+” Pb8 connection (pressure transducer)
5-6	Digital input (DI2)	7-8	Digital input (DI1)
9-10	Power supply input (L = LINE; N = NEUTRAL)	Imax	Maximum current 18 A
17-18	OUT4 SPST relay output	19-20-21	OUT5 SPDT relay output
LAN	RTX 600 DOMINO ZERO (/V and /VS models) devices connection terminal	12 V	12 Vdc output - maximum 60 mA (Vout)
		TTL	NOT USED

USER INTERFACE



N.	Description
D1	TERMINAL DISPLAY: 3-FIGURE UPPER DISPLAY PLUS THE SIGN Display the value, parameters label, alarms and functions of RTX 600 DOMINO ZERO (V e /VS).
D2	ECHO DISPLAY: 4-FIGURE LOWER DISPLAY (ECHO) Display the value selected by the ddE parameter.

N.	ICON	COLOR	ON (function / alarm active)	FLASHING	OFF (function / alarm NOT active)
1	POWER SUPPLY	green	power supply ON	/	power supply OFF
2	REDUCED SETPOINT	amber	reduced setpoint ON	/	reduced setpoint OFF
3	ENERGY SAVING	amber	energy saving ON	/	energy saving OFF
4	NOT USED	amber	/	/	/
5	DEEP COOLING (DCC)	amber	Drip cooling cycle ON	/	Drip cooling cycle OFF
6	NOT USED	amber	/	/	/
7	PANIC/LEAK DETECTOR	red	See 'Alarms' section		
8	ALARM	red			
9	COMPRESSOR	amber	compressor ON	delay	compressor OFF
10	DEFROST 1	amber	defrost 1	coil drainage	no defrost 1
11	EVAPORATOR FANS	amber	fans ON	forced ventilation	fans OFF
12	DEFROST 2	amber	defrost 1	coil drainage	no defrost 1
13	NOT USED	red	/	/	/
14	LIGHT	amber	light ON	/	light OFF
15	AUXILIARY (AUX)	amber	AUX ON	/	AUX OFF
16	NOT USED	amber	/	/	/
17	NOT USED	amber	/	/	/
18	NOT USED	amber	/	/	/
19	NOT USED	amber	/	/	/

TASTI

N.	KEY	Press and release	Press and hold for at least 3 seconds
A	ESC	- Return to the higher menu level - Confirm the parameter value	From outside the menus only. Can be configured by the user (parameter H33). Default: Stand-by (H33=6). Modify it in H33=1 (Defrost).
B	UP	- Scroll through the menu items - Increase the values	- From outside the menus only. Can be configured by the user (parameter H31). Default: Manual defrost (H31=1). Modify it in H31=0. - Alarm acknowledgment.
C	SET	- Access the 'Machine Status' menu - Display any alarms (if present) - Confirm the commands	- Access the 'Programming' menu. - When switching on, access selection mode for the application AP1...AP8 to be loaded.
D	DOWN	- Scroll through the menu items - Decrease the values	From outside the menus only. Can be configured by the user (parameter H32). Default: Not configured (H32=0). Modify it in H32=5 (AUX).
E	ON / OFF	Device stand-by	- Switch device on/off. - From outside the menus only. Can be configured by the user (parameter H35). Default: Stand-by (H35=6).
F	LIGHT	Switch light on/off	From outside the menus only. Can be configured by the user (parameter H34). Default: Light (H34=3).


ALARMS

ALARM	ICON 7	ICON 8	COLOR	BUZZER	DEVICE OFF	
					ICON	BUZZER
ALARM			Red	See 'ALARMS TABLE' on the User Manual		
PANIC			Red		---	---
LEAK DETECTOR			Red		...	---
PANIC + LEAK DETECTOR			Red		---	(1)

(1) = As long as the Panic alarm persists it will not be possible to mute the buzzer from the terminal.

CONNECTIONS

Each RTX 600 /V DOMINO ZERO o RTX 600 /VS DOMINO ZERO base can be connected to a single KDX terminal.



Legend: L1 = maximum 100 m / 328.08 ft.

Note: The following parameters SHALL to be configured: H31 = 0; H32 = 5 and H33 = 1.

DIAGNOSTICS

If there is no communication between the base and the terminal for more than 60 seconds, the KDX terminal will show **Err**. The terminal will be switched off, except for the display which will show the label **Err**. Reset after **Err** will automatically take place once communication is restored.

TECHNICAL DATA

The product also complies with the following harmonized standards: EN 60730-1 and EN 60730-2-9

Protection rating provided by outer casing:	IP65
Construction of control:	Independently mounted electronic device
Purpose of control:	Operating control (non-safety related) device
Mounting:	wall mounting (See "Installation procedure" section)
Type of action:	1.C
Pollution class:	2
Overvoltage category:	II
Rated pulse voltage:	2500 V
Power supply:	SMPS 100...240 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Power draw (maximum):	5 W
Environmental operating conditions:	RTX 600 DOMINO ZERO (V or VS models) device mounted outside the KDX 500/5000: • Temperature: -5...50 °C (23...122 °F) / Humidity: 10...90 %RH (non-condensing) RTX 600 DOMINO ZERO (V or VS models) device mounted inside the KDX 5000: • Temperature: -5...35 °C (23...95 °F) / Humidity: 10...90 %RH (non-condensing) Transportation and storage conditions: Temperature: -20...85 °C (-4...185 °F) / Humidity: 10...90 %RH (non-condensing)
Software class:	A
Temperature for ball pressure test:	100 °C (212 °F)
Loads:	

Relay	EU 60730 (maximum 230 Vac)	USA 60730 (maximum 230 Vac)
OUT 4	NO 8(5) A	NO 8 A resistive 5FLA - 30LRA
OUT 5	NO 8(4) A - NC 6(3) A	NO 8 A - NC 6 A resistive NO 4.9FLA - 29.4LRA

FURTHER INFORMATION

Input Characteristics

Analogue Inputs:	1 4...20 mA analogue input (Pb8) - impedance 100 ohm
Digital Input:	2 voltage-free digital inputs (DI1, DI2)

Mechanical Characteristics

Dimension:	KDX 500: front panel 213x318 mm (8.39x12.52 in.), depth 102 mm (4.02 in.) KDX 500 with door: front panel 221x318 mm (8.70x12.52 in.), depth 107 mm (4.21 in.) KDX 5000: front panel 420x360 mm (16.54x14.17 in.), depth 147 mm (5.79 in.)
Terminals:	screw-on terminals (see 'Electrical Connection' section)
Connectors:	TTL serial not used

Other

Buzzer:	YES
---------	-----

NOTE: The technical specifications stated in this document regarding the measurement (range, accuracy, resolution, etc.) refer strictly to the instrument and not to any accessories provided, such as the probes.

LIABILITY AND RESIDUAL RISKS

The liability of Schneider Electric and Eliwell is limited to the correct and professional use of the product according to the directives referred to herein and in the other supporting documents, and does not cover any damage (including but not limited to) the following causes:

- installation/use other than what is intended and, in particular, in deviation from the safety regulations set forth by the standards and/or included in this document;
- use on panels that do not guarantee suitable protection against electrical shock, water and dust in the assembly conditions;
- use on panels which allow access to dangerous parts without the aid of a keyed or tooled locking mechanism;
- product tampering and/or alteration;
- installation/use on panels that do not comply with the regulations in force in the country of installation.

DISCLAIMER

This document is the exclusive property of Eliwell and cannot be reproduced or circulated unless expressly authorised by Eliwell. All possible care has been taken to ensure the accuracy of this document; nevertheless, Eliwell Controls srl cannot accept liability for any damage resulting from its use. The same applies to any person or company involved in preparing and editing this document. Eliwell reserves the right to make aesthetic or functional changes at any time without notice.

CONDITIONS OF USE

Permitted use

The device must be installed and used in accordance with the provided instructions and in particular, in normal conditions, dangerous energized parts must not be accessible. The device must be suitably protected against water and dust based on the application and must also be accessible only with the use of a keyed or tooled locking mechanism (with the exception of the front panel). The device is suited for being integrated in equipment for domestic use and/or similar for refrigeration purposes and has been checked on the basis of the harmonized European standards of reference.

Prohibited use

Any use other than what is permitted is in fact prohibited. Please note that the relay contacts provided are a functional type and are subject to faults: any protective devices indicated by product regulations or suggested as a result of common sense with regard to obvious safety needs must be implemented outside of the device.

DISPOSAL



The device (or product) must be collected separately in compliance with current regulations on disposal.

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi
32016 Alpago (BL) - ITALY
T: +39 0437 986 111
F: +39 0437 989 066

www.eliwell.com

Technical Customer Support:

T: +39 0437 986 300
E: techsuppeliwell@schneider-electric.com

Sales:

T: +39 0437 986 100 (Italy)
T: +39 0437 986 200 (other countries)
E: saleseliwell@schneider-electric.com

MADE IN ITALY

cod. 9IS24741-1.00 • KDX 500-5000 • EN
© 2020 Eliwell - All rights reserved.



9IS2474100

KDX 500-5000

www.eliwell.com

KDX è un terminale utente per la visualizzazione dei dispositivi della famiglia RTX 600 DOMINO ZERO (V e VS).

KDX dispone di 2 relè, 2 ingressi digitali, 1 ingresso 4...20 mA e una scheda per connetterla con il dispositivo.

CONNESSIONI ELETTRICHE

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di rimettere l'unità sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi.
- Per tutti i dispositivi che lo prevedono, verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.
- Attenersi a tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e alle direttive di sicurezza locali vigenti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

PERICOLO

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

- Non utilizzare con carichi differenti da quelli indicati nei dati tecnici.
- Non superare la corrente massima consentita; in caso di carichi superiori usare un contattore di adatta potenza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- I cavi di segnale (sonde, ingressi digitali, comunicazione, e relative alimentazioni) devono essere instradati separatamente dai cavi di potenza e di alimentazione del dispositivo.
- Ogni implementazione di questa apparecchiatura deve essere collaudata singolarmente e in modo esaustivo per verificarne il corretto funzionamento prima della messa in servizio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA DOVUTO A DANNI PROVOCATI DA SCARICHE ELETTROSTATICHE

Prima di maneggiare il dispositivo, scaricare sempre l'elettricità statica dal corpo toccando una superficie messa a terra o un tappetino antistatico omologato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric e Eliwell non si assumono nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

GAS REFRIGERANTI INFIAMMABILI

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori di qualsiasi area pericolosa e sono escluse le applicazioni che generano, o hanno il potenziale per generare, atmosfere pericolose. Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone e applicazioni notoriamente sempre prive di atmosfere pericolose.

PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE


- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare e utilizzare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, come quelle che impiegano refrigeranti infiammabili.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


Per informazioni sull'utilizzo di apparecchiature di controllo in applicazioni in grado di generare materiali pericolosi, consultare l'ufficio normative o l'ente di certificazione locale, regionale o nazionale.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- 1) Rimuovere il coperchio e praticare i fori per i pressacavi (almeno uno per i cavi di potenza e uno per i cavi di segnale) sul lato inferiore del quadro. **NOTA:** per modello KDX 500 usare la dima di foratura fornita nell'imballo.



- 2) Praticare i fori per il fissaggio a parete sul fondello del quadro nelle aree previste sul retro.



- 3) Fissare il fondello del quadro a muro utilizzando quattro viti (non in dotazione) adeguate allo spessore della parete.

NOTA: sul modello KDX 500 è possibile applicare dei coprivite TD120 (non in dotazione) sulle sedi di fissaggio a muro al fine di non alterare il grado di protezione IP.




- 4) Inserire le cerniere per fissare il coperchio.

KDX 5000



Appoggiare il coperchio del quadro sul fondello facendolo aderire alla guarnizione perimetrale, poi, continuando a tenere appoggiato il coperchio, inserire le due cerniere in dotazione negli appositi fori ed esercitare pressione su esse fino a sentire un clic di bloccaggio.

KDX 500

Inserire le cerniere in dotazione negli appositi alloggi sul lato destro o sinistro del quadro e avvitare le relative viti per bloccarle. Avvitare le viti di ancoraggio facendo attenzione che le cerniere siano bene inserite nella loro sede e a battuta in modo da non pregiudicare la corretta compressione della guarnizione di tenuta.



5) Chiudere il coperchio e bloccarlo con le viti in dotazione.



⚡ ⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

L'applicazione finale deve prevenire l'accesso a parti a tensione pericolosa in quanto lo strumento non costituisce protezione contro questa eventualità.


Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

6) **Modello KDX 5000:**

Chiudere l'accesso all'interno del quadro dalla finestra frontale usando gli appositi tappi DIN (cod. 1602149).

Modello KDX 500:


Con plastica forata è responsabilità dell'utente finale non rendere accessibili le parti aperte della scatola.




7) **Solo modello KDX 5000:**

Agganciare lo sportello: allineare lo sportello frontale ai due ganci nella parte inferiore del quadro ed esercitare una pressione verso destra fino a sentire un clic di bloccaggio.

Chiudere lo sportello.



MODELLI CON SPORTELLINO



Per aprire lo sportellino utilizzare entrambi le mani come mostrato in figura.

Esercitare una leggera pressione con i pollici sulla parte superiore per favorire lo sgancio delle alette laterali.

Contemporaneamente, con l'indice della mano tirare lo sportellino delicatamente verso di sé.

CONNESSIONI ELETTRICHE

⚡⚠ PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA FOLGORAZIONE ELETTRICA

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio e verificarne il corretto cablaggio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Usare conduttori in rame (obbligatori).
Di seguito le coppie di serraggio da utilizzare:


• Ingressi analogici, ingressi digitali e relè OUT5: cavi elettrici con sezione massima 2,5 mm² (AWG 14)

											N•m	0.5...0.6
mm²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2x0.2...0.75	2x0.2...0.75	2x0.25...0.75	2x0.5...1.5	Ø 3,5 mm (0.14 in.)	lb-in	4.42...5.31	
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2x24...18	2x24...18	2x22...18	2x20...16				

• Alimentazione e relè OUT4: cavi elettrici con sezione massima 4 mm² (AWG 12)

											N•m	0.5...0.6
mm²	0.2...4	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2x0.2...1.5	2x0.2...1.5	2x0.25...0.75	2x0.5...1.5	Ø 3,5 mm (0.14 in.)	lb-in	4.42...5.31	
AWG	24...12	24...14	22...14	22...14	2x24...16	2x24...16	2x22...18	2x20...16				

KDX 500/5000




* l'alimentazione della sonda Pb8 può essere collegata al morsetto VOUT.

MORSETTI

1	Connessione GND	2	Connessione "+" Pb8 (trasduttore di pressione)
5-6	Ingresso digitale (DI2)	7-8	Ingresso digitale (DI1)
9-10	Ingresso alimentazione (L = LINEA; N = NEUTRO)	Imax	Corrente massima 18 A
17-18	Uscita relé SPST OUT4	19-20-21	Uscita relé SPDT OUT5
LAN	Morsetto per la connessione ai dispositivi RTX 600 DOMINO ZERO (modelli IV e VS)	12 V	Uscita 12 Vdc - massimo 60 mA (Vout)
		TTL	NON USATA

INTERFACCIA UTENTE



Nr.	Descrizione
D1	DISPLAY TERMINALE: DISPLAY SUPERIORE 3 CIFRE PIÙ SEGNO Visualizza il valore, la label dei parametri, gli allarmi e le funzioni dell'RTX 600 DOMINO ZERO (V e VS).
D2	VISUALIZZATORE ECHO: DISPLAY INFERIORE 4 CIFRE (ECHO) Visualizza la grandezza selezionata dal parametro ddE.

Nr.	ICONA	COLORE	ON (funzione / allarme attivo)	LAMPEGGIANTE	OFF (funzione / allarme NON attivo)
1	ALIMENTAZIONE	verde	alimentazione ON	/	alimentazione OFF
2	SETPOINT RIDOTTO	ambra	setpoint ridotto ON	/	setpoint ridotto OFF
3	RISPARMIO ENERGETICO	ambra	risparmio energetico ON	/	risparmio energetico OFF
4	NON USATA	ambra		/	
5	DEEP COOLING (DCC)	ambra	ciclo raffreddamento sgocciolamento ON	/	ciclo raffreddamento sgocciolamento OFF
6	NON USATA	ambra		/	
7	PANICO/LEAK DETECTOR	rosso	Vedere sezione "Allarmi"		
8	ALLARME	rosso			
9	COMPRESSORE	ambra	compressore ON	ritardo	compressore OFF
10	SBRINAMENTO 1	ambra	sbrinamento	sgocciolamento	nessuno sbrinamento
11	VENTOLE EVAPORATORE	ambra	ventole ON	ventilazione forzata	ventole OFF
12	SBRINAMENTO 2	ambra	sbrinamento	sgocciolamento	nessuno sbrinamento
13	NON USATA	rosso		/	
14	LUCE	ambra	luce ON	/	luce OFF
15	AUSILIARIO (AUX)	ambra	AUX ON	/	AUX OFF
16	NON USATA	ambra		/	
17	NON USATA	ambra		/	
18	NON USATA	ambra		/	
19	NON USATA	ambra		/	

TASTI

Nr.	TASTO	Pressione breve	Premere per almeno 3 secondi
A	ESC	- Tornare al menu di livello superiore - Confermare il valore del parametro	Solo fuori dai menu. Configurabile dall'utente (parametro H33). Default: Stand-by (H33=6). Modificarlo in H33=1 (Sbrinamento).
B	UP	- Scorrere le voci dei menu - Incrementare i valori	- Solo fuori dai menu. Configurabile dall'utente (parametro H31). Default: Sbrinamento manuale (H31=1). Modificarlo in H31=0. - Tacitazione allarmi.
C	SET	- Accedere al menu "Stato macchina" - Visualizzare eventuali allarmi (se presenti) - Confermare i comandi	- Accedere al menu "Programmazione". - Al momento dell'accensione, accedere alla selezione dell'applicazione AP1...AP8 da caricare.
D	DOWN	- Scorrere le voci dei menu - Decrementare i valori	Solo fuori dai menu. Configurabile dall'utente (parametro H32). Default: Non configurato (H32=0). Modificarlo in H32=5 (AUX).
E	ON / OFF	Stand-by dispositivo	- Accendere/Spegnere il dispositivo - Solo fuori dai menu. Configurabile dall'utente (parametro H35). Default: Stand-by (H35=6).
F	LUCE	Accendere/Spegnere la luce	Solo fuori dai menu. Configurabile dall'utente (parametro H34). Default: Luce (H34=3).


ALLARMI

ALLARME	ICONA 7	ICONA 8	COLORE	BUZZER	STRUMENTO SPENTO	
					ICONA	BUZZER
ALLARME			Rosso	Vedere "TABELLA ALLARMI" sul manuale		
PANICO			Rosso		---	---
LEAK DETECTOR			Rosso		...	---
PANICO + LEAK DETECTOR			Rosso		---	(1)

(1) = Non sarà possibile tacitare tramite tastiera il buzzer fino a quando persisterà l'allarme Panico.

CONNESSIONI

Ad ogni base RTX 600 /V DOMINO ZERO o RTX 600 /VS DOMINO ZERO può essere connessa una sola tastiera KDX.



Legenda: L1 = massimo 100 m / 328,08 ft.
Nota: è NECESSARIO configurare i parametri H31 = 0; H32 = 5 e H33 = 1.

DIAGNOSTICA

In assenza di comunicazione tra base e tastiera per un tempo superiore a 60 secondi, la tastiera KDX visualizzerà **Err**.
La tastiera verrà spenta ad eccezione del display che visualizzerà l'etichetta **Err**.
Il rientro da **Err** avviene automaticamente al ripristino della comunicazione.

DATI TECNICI

Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate: EN 60730-1 e EN 60730-2-9

Grado di protezione fornito dall'involucro:	IP65
Costruzione del dispositivo:	Dispositivo elettronico a montaggio indipendente
Scopo del dispositivo:	Dispositivo di comando di funzionamento (non di sicurezza)
Montaggio:	a parete (Vedere sezione "Procedura di installazione")
Tipo di azione:	1.C
Grado di inquinamento:	2
Categoria di sovratensione:	II
Tensione impulsiva nominale:	2500 V
Alimentazione:	SMPS 100...240 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Consumo (massimo):	5 W
Condizioni operative ambientali:	Controllore RTX 600 DOMINO ZERO (modelli /V o /VS) montato esterno alla KDX 500/5000: • Temperatura: -5...50 °C (23...122 °F) / Umidità: 10...90 %RH (non condensante) Controllore RTX 600 DOMINO ZERO (modelli /V o /VS) montato interno alla KDX 5000: • Temperatura: -5...35 °C (23...95 °F) / Umidità: 10...90 %RH (non condensante)
Condizioni di trasporto e immagazzinamento:	Temperatura: -20...85 °C (-4...185 °F) / Umidità: 10...90 %RH (non condensante)
Classe del software:	A
Temperatura per la prova con la sfera:	100 °C (212 °F)
Carichi:	

Relè	EU 60730 (massimo 230 Vac)	USA 60730 (massimo 230 Vac)
OUT 4	NO 8(5) A	NO 8 A resistivi 5FLA - 30LRA
OUT 5	NO 8(4) A - NC 6(3) A	NO 8 A - NC 6 A resistivi NO 4,9FLA - 29,4LRA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Caratteristiche Ingressi

Ingressi Analogici:	1 ingresso analogico 4...20 mA (Pb8) - impedenza 100 ohm
Ingressi Digitali:	2 ingressi digitali liberi da tensione (DI1 , DI2)

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni:	KDX 500: frontale 213x318 mm (8.39x12.52 in.), profondità 102 mm (4.02 in.) KDX 500 + sportellino: frontale 221x318 mm (8.70x12.52 in.), profondità 107 mm (4.21 in.) KDX 5000: frontale 420x360 mm (16.54x14.17 in.), profondità 147 mm (5.79 in.)
Conessioni:	morsetti a vite (vedere sezione "Conessioni Elettriche")
Connettori:	seriale TTL non usata

Altro

Buzzer:	SI
---------	----

NOTA: le caratteristiche tecniche riportate nel presente documento, inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione quali, ad esempio, le sonde.

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI

La responsabilità di Schneider Electric e Eliwell è limitata all'uso corretto e professionale del prodotto secondo le direttive contenute nel presente e negli altri documenti di supporto, e non è estesa a eventuali danni causati da quanto segue (in via esemplificativa ma non esaustiva):

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto e/o date con il presente manuale;
- uso su apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- uso su apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili per accedere allo strumento;
- manomissione e/o alterazione del prodotto;
- installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Eliwell la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da Eliwell stessa. Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia Eliwell non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo manuale. Eliwell si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetico o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

CONDIZIONI D'USO

Uso consentito

Il dispositivo dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Esso dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili.

Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico, commerciale e/o simile nell'ambito della refrigerazione ed è stato verificato sulla base delle norme armonizzate europee di riferimento.

Uso non consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato. Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto; eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori del dispositivo.

SMALTIMENTO



L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi

32016 Alpagò (BL) - ITALIA

T: +39 0437 986 111

F: +39 0437 989 066

www.eliwell.com

Supporto Tecnico Clienti:

T: +39 0437 986 300

E: techsuppeliwell@schneider-electric.com

Vendite:

T: +39 0437 986 100 (Italia)

T: +39 0437 986 200 (altre nazioni)

E: saleseliwell@schneider-electric.com

MADE IN ITALY